# SIEMENS



## FCI1802-B1 Cartão de Linha para Controlador FC18R Manual do Produto

### Visão Geral

	_	O cartão de linha FCI1802-B1 é especialmente desenhado para a série de contro- ladores FC18R. Ele é automaticamente identificado pelo controlador. É utilizado para conexão com equipamentos de campo da série BC80. O cartão de linha FCI1802-B1 contém duas linhas e cada linha pode se conectar com até 127 pontos. Compatível com equipamentos de campo das séries BC80en, BC80-UL, FD180. Compatível com o display repetidor de piso BDS331. Laço de detecção 2-fios com polaridade livre, derivações em 'T' são permitidas.			
Dados Técnicos					
		Max. No. de linhas	2		
		Max. No. de dispositivos de campo por linha	127		
		Tipo de fio para o FD18-BUS	Recomendado RVS1.0~RVS1.5		
		Impedância da Linha	≤ 20 Ω		
		Autoproteção contra curto-circuito (isolação)	Disponível		
		Tensão de operação	+28 V		
		Corrente Quiescente	650 mA / 24 V		
		Max. corrente	1.1 A / 24 V		
		Temperatura de Operação	<b>0 ~ +40</b> ℃		
		Temperatura de Armazenamento	-10 ~ +50 ℃		
		Umidade	≪95% (40±2 °C)		
		Tamanho	155*120mm		

## **Building Technologies**

Control Products and Systems

## Instalação

#### Preparação

Controlador FC18R operando adequadamente. Cheque os acessórios do cartão de linha BDS.

Cheque os acessorios do cartão de linha BDS. Tensão!

Não alimente o controlador durante a instalação.

Conteúdo do pacote:

- Cartão de linha BDS--1
- "Prato" do cartão de linha BDS--1
- Cabo de comunicação-1
- Cabo de alimentação--1
- Cabo terminal—1
- Parafusos M3--5
- Manual do usuário-1

## Diagrama de conexão

#### Procedimento com instalação no gabinete

- 1. Cheque os acessórios do cartão de linha BDS.
- 2. Monte o cartão de linha na caixa traseira do controlador FC18R com parafusos M3.
- Conecte os cabos de acordo com o diagrama de conexão.



### **Dip-switch**

Existe um Dip-switch de 8 dígitos no cartão de linha BDS para setar endereços 6-13, 64-67 do cartão de linha.

Dip-switch	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Null	Off							
6	Off	On	On	Off	Off	Off	Off	Off
7	On	On	On	Off	Off	Off	Off	Off
8	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
9	On	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off
10	Off	On	Off	On	Off	Off	Off	Off
13	On	Off	On	On	Off	Off	Off	Off
64	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
65	On	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off
66	Off	On	Off	Off	Off	Off	On	Off
67	On	On	Off	Off	Off	Off	On	Off

## Configuração

#### 1. COMO ADICIONAR UMA LINHA

- Passo 1: Escolha a "Physical Tree " na qual você quer adicionar o laço e clique com o botão direito. Clique em "Insert Node", a janela "Add Line" abrirá; ou clique no ícone "+" na barra de ferramentas.
- Passo 2: Entrada dos dados.
  - Endereço: distribuído ao sistema automaticamente (a configuração do DIP-switch do cartão de linha deve ser consistente com esta configuração)
  - Tipo: Cartão de Linha BDS
  - Texto do cliente: definido pelo usuário

Add a line	×
Line ID	
Type BDS Line Card Customer Text	
BDS Line Card #1	
ОК	Cancel

- Passo 3: Clique em "OK". O laço adicionado sera apresentado na janela esquerda. Os itens editáveis podem ser editados através da aba "Property View" à direita. Clique em OK após alguma alteração.

#### 2. COMO ADICIONAR UM EQUIPAMENTO DE CAMPO

- Cada cartão de linha FCI1802-B1 contém dois laços Classe B: STUB1, STUB2



- O endereço do equipamento em STUB1: xx(ID do controlador).xx(ID da linha 06-13 64-67). 1xxx(ID do equipamento 001-127)
- O endereço do equipamento em STUB2: xx(ID do controlador).xx(ID da linha 06-13 64-67). 2xxx(ID do equipamento 001-127)

3

- Passo 1: Escolha o laço Classe B no qual você quer adicionar o equipamento de campo e clique com o botão direito. Clique em "Insert BC80 points", escolha o arquivo de configuração BC80, a janela "Import BC80 point" abrirá, então escolha o laço para importar o equipamento BC80;

BDS Linecard STR 40 1						
<mark>∦</mark> ≰ BDS#:	Insert Node					
🖅 📲 Logical Tree	Delete Node					
	Сору					
	Paste					
	Assign to Group					
	Delete From Group					
	Assign to FRT					
	Delete From FRT					
	Related Logic Expression					
	Insert BC80 Points					

- Passo 2: Entrada de dados.

Todos os parâmetros do equipamento serão puxados do arquivo de configuração BC80, e podem ser editados através da aba "Property View" à direita.

#### Comentários:

-

Após importer os equipamentos BC80, a expressão de intertravamento deve ser redefinida seguindo as regras de intertravamento do sistema FS18.

#### Informações para Pedido

Тіро	Material No.	Part No.	Descrição	Peso
FCI1802-B1	S54420-A26-A1	101363343	Cartão de linha BDS para contro- lador FC18R	0.2 kg

© Dados e desenho sujeitos a mudança sem aviso prévio.

Edition